




VLOG pocket 2

Składany gimbal ręczny do smartfonów

Spis treści

1. Budowa urządzenia.....	2
2. Akcesoria.....	2
3. Użytkowanie.....	3
3.1 Blokady ruchu osi.....	3
3.2 Składanie i rozkładanie.....	3
3.3 Ładowanie.....	4
3.4 Montaż smartfona.....	4
3.5 Włączenie / wyłączenie.....	4
3.6 Odwrócona pozycja.....	5
4. Tryby i funkcje gimbala	5
4.1 Tryby pracy.....	5
4.2 Działanie przycisków.....	6
4.3 Tryb horyzontalny i wertykalny.....	7
4.4 Wskaźnik LED.....	8
5 Inicjalizacja (poziomowanie) gimbala.....	8
6. Aplikacja mobilna Feiyu ON.....	9
6.1 Pobierz aplikację Feiyu ON.....	9
6.2 Połączenie Bluetooth.....	9
6.3 Połączenie z aplikacją.....	9
6.4 Interfejs aplikacji.....	9
6.5 Aktualizacja oprogramowania.....	10
7. Specyfikacja techniczna.....	10

FeiyuTech Vlog Pocket 2 to niewielkich rozmiarów gimbals ręczny do stabilizacji telefonów. Zaprojektowany z myślą o codziennym użytkowaniu pozwoli Ci cieszyć się płynnością nagrań bez zbędnego bagażu. Jego składane ramię sprawia, że gimbal zmieści się praktycznie wszędzie, w torbie, plecaku, saszetce, a nawet w kieszeni!

Uwaga

Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z:

1. Skróconą instrukcją obsługi
2. Pełną wersją instrukcji
3. Filmami instruktażowymi

Filmy instruktażowe

Filmy instruktażowe znajdziesz na oficjalnej stronie producenta pod adresem: **www.feiyu-tech.com/play/**. Możesz dostać się tam także skanując kod QR.

Filmy instruktażowe dostępne są także w zakładce video skill w aplikacji mobilnej Feiyu ON.



Aplikacja mobilna Feiyu ON

Pobierz aplikację mobilną Feiyu ON i zainstaluj ją na swoim smartfonie. Aplikację znajdziesz w sklepie Google Play, AppStore oraz pod kodami QR zamieszczonymi poniżej.

Wymagania systemowe: Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.





iOS



Android

1. Budowa urządzenia



- 1. Mocowanie telefonu
- 2. Joystick
- 3. Dźwignia ostrości
- 4. Mocowanie statywowe 1/4"
- 5. Blokada ruchu osi Tilt
- 6. Blokada ruchu osi Pan

- 7. Wskaźnik stanu
- 8. Przycisk video
- 9. Przycisk spustu migawki
- 10. Przycisk funkcyjny
- 11. Silnik osi Tilt
- 12. Ramię osi Pan


- 13. Włącznik
- 14. Port USB-C
- 15. Ramię osi Roll
- 16. Silnik osi Roll
- 17. Blokada ruchu osi Roll
- 18. Blokada zawiasu ramienia

- 19. Silnik osi Pan
- 20. Funkcyjny przycisk spustowy
- 21. Uchwyt (z wbudowanym akumulatorem)


2. Akcesoria



Kabel USB - USB-C x1



Statyw x1



Pokrowiec x1


3. Użytkowanie

Wskazówki

- (1) Przed uruchomieniem urządzenia zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi.
- (2) Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia w pełni naładuj jego akumulator.
- (3) Zamontuj smartfon w pozycji horyzontalnej.
- (4) Niski poziom naładowania akumulatora oznajmiony zostanie przez wskaźnik stanu. Trzy czerwone mignięcia w pięciosekundowych odstępach informują o konieczności naładowania akumulatora.
- (5) Wyłącz urządzenie, jeżeli nie będzie ono używane.

3.1 Blokady ruchu osi

Przykład: Blokada ruchu osi Pan




3.2 Składanie i rozkładanie

Rozkładanie

- (1) Zwolnij blokadę zawiasu i rozłóż ramię osi Pan gimbału. Zablokuj zawias w rozłożonej pozycji.
- (2) Zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi urządzenia.


Składanie

- (1) Zablokuj ruch wszystkich trzech osi urządzenia.
- (2) Zwolnij blokadę zawiasu i złóż ramię osi Pan gimbału. Zablokuj zawias w złożonej pozycji



3.3 Ładowanie


Podłącz kabel zasilający do portu USB-C urządzenia. Wskaźnik stanu świeci na czerwono w trakcie ładowania. Zielony kolor wskaźnika oznacza zakończenie procesu ładowania.



3.4 Montaż smartfona

*Przed montażem smartfona zalecane jest wyjęcie z go z etui.

Zamontuj smartfona tak, aby logo FeiyuTech znajdowało się na górze mocowania. Telefon powinien znajdować się w centralnej części uchwytu. Jeżeli telefon przechylił się w jedną ze stron przesun go w stronę przeciwną znajdując środek ciężkości. Telefon jest poprawnie wyważony, kiedy przy wyłączonym gimbalu utrzymuje pozycję horyzontalną.




3.5 Włączanie / wyłączanie

*Przed uruchomieniem urządzenia zwolnij blokady ruchu wszystkich trzech osi.


*Jeżeli smartfon zamocowany jest bezpiecznie w uchwycie możesz włączyć gimbała.

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego.



3.6 Odwrócona pozycja

Gimbal umożliwia pracę w odwróconej pozycji "do góry nogami". Aby przejść do pozycji odwróconej ustaw gimbal w standardowej pozycji (patrz rysunek poniżej), a następnie przekręć uchwyt w prawą stronę do pozycji odwróconej. Pozycja odwrócona umożliwia wygodne kręcenie filmów z niskiej perspektywy. Podwójne naciśnięcie funkcyjnego przycisku spustowego pozwoli wycentrować smartfon.



4. Tryby i funkcje gimbala

4.1 Tryby pracy

Tryb panoramowania (tryb domyślny)

Ruch smartfona w osiach Roll i Tilt jest zablokowany. Telefon płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo.

Tryb blokady

Ruch smartfona we wszystkich osiach jest zablokowany. Telefon skierowany jest w stałym kierunku.

Tryb śledzenia

Ruch telefonu w osi Roll jest zablokowany. Smartfon płynnie podąża za ruchami operatora w lewo i w prawo oraz w górę i w dół.

Reset


Powrót do trybu panoramowania i pozycji wyjściowej.

Ręczne ustawianie pozycji


Gimbal umożliwia ręczne ustawienie pozycji smartfona.

Tryb horyzontalny i wertykalny


Gimbal umożliwia pracę smartfona w pozycji pionowej oraz poziomej.



Tryb panoramowania



Tryb blokady



Tryb śledzenia


4.2 Działanie przycisków

Włącznik

Długie naciśnięcie: Włącz/wyłącz urządzenie

Jedno naciśnięcie: Otwórz/zamknij menu skrótów (1) (Wymagane połączenie z aplikacją mobilną Feiyu ON)

Dwa naciśnięcia: Przełącz pomiędzy trybami fotograficznym/video (Wymagane połączenie z aplikacją mobilną Feiyu ON)




Przycisk funkcyjny (M)

Jedno naciśnięcie: Zmień domyślny tryb startowy gimbała / Przejdź do menu skrótów M (1)

Dwa naciśnięcia: Przełącz pomiędzy trybem horyzontalnym/wertykalnym


Trzy naciśnięcia: Przejdź do trybu uśpienia / wybudź gimbal z trybu uśpienia

Pięć naciśnień: Inicjalizacja (poziomowanie) gimbała.



(1) Menu skrótów


Naciśnij raz włącznik urządzenia, aby włączyć/wyłączyć menu skrótów. Menu skrótów pozwala na szybki wybór trybów i funkcji: Video, Fotografowania, Panoramy, Time-lapse, ustawianie domyślnego trybu startowego oraz przypisywanie trybu do przycisku skrótu M.



Przycisk wyzwalania migawki


Jedno naciśnięcie: Wykonaj zdjęcie (Wymagane połączenie Bluetooth ze smartfonem)

Długie naciśnięcie: Wykonaj zdjęcia seryjne (Wymagane połączenie z aplikacją mobilną Feiyu ON)



Przycisk video


Jedno naciśnięcie: Rozpocznij/zakończ nagrywanie video (Wymagane połączenie Bluetooth ze smartfonem)



Joystick

Kontrola ruchów osi gimbału (podczas normalnej pracy urządzenia)

Poruszanie się po menu skrótów (kiedy aktywne jest menu skrótów)




Funkcyjny przycisk spustowy

Naciśnij i przytrzymaj: Tryb blokady (zwolnij przycisk, aby wyjść z trybu blokady)

Dwa naciśnięcia: Reset

Trzy naciśnięcia: Przełącz pomiędzy przednim i tylnym obiektywem aparatu. (Wymagane połączenie z aplikacją mobilną Feiyu ON)

Jedno naciśnięcie, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie: Tryb szybkiego śledzenia (zwolnij przycisk, aby wyjść z trybu szybkiego śledzenia)




Dźwignia ostrości

Przesuń w górę lub w dół, aby ustawić ostrość.

Przesuń w kierunku T, aby oddalić płaszczyznę ostrości

Przesuń w kierunku W, aby przybliżyć płaszczyznę ostrości




Kombinacje przycisków

Przesuń joystick w dół i naciśnij dwukrotnie włącznik: Zresetuj ustawienia Bluetooth


4.3 Tryb horyzontalny i wertykalny

Naciśnij dwukrotnie przycisk funkcyjny lub ręcznie przekręć telefon (tak jak pokazano na rysunku poniżej), aby przełączyć pomiędzy trybem wertykalnym i horyzontalnym.



Uwaga:

W trybie horyzontalnym nie przekręcaj mocowania telefonu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W trybie wertykalnym nie przekręcaj mocowania telefonu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



4.4 Wskaźnik LED

Wskaźnik	Znaczenie
Niebieskie światło miga jednokrotnie 	Tryb panoramowania
Ciągłe niebieskie światło 	Tryb blokady / Inicjalizacja
Niebieskie światło miga dwukrotnie 	Tryb śledzenia
Niebieskie światło miga trzykrotnie 	Tryb śledzenia wieloosiowego / Inicjalizacja zakończona powodzeniem
Niebieskie światło miga ciągle 	Błąd gimbała
Ciągłe zielone światło przechodzi w niebieskie 	Włączanie
Ciągłe czerwone światło gaśnie 	Wyłączanie
Czerwone światło miga trzykrotnie 	Niski poziom akumulatora
Czerwone światło miga ciągle 	Wyłączanie gimbała


5. Inicjalizacja (poziomowanie) gimbała

Gimbal należy wypoziomować w następujących sytuacjach:


- (1) Smartfon nie jest wypoziomowany.
- (2) Gimbal nie był używany przez dłuższy czas.
- (3) W otoczeniu występują duże zmiany temperatury

Poziomowanie

(1) Naciśnij przycisk funkcyjny pięć razy. Silniki urządzenia przestaną pracować, a wskaźnik LED zaświeci ciągłym niebieskim światłem.



(2) Połóż gimbal na płaskiej, poziomej powierzchni. Gimbal automatycznie rozpocznie proces poziomowania po wykryciu odpowiedniej pozycji. Trzy mignięcia niebieskiego światła oznaczają zakończenie procesu.



(3) Po zakończeniu procesu poziomowania naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić urządzenie.

Wskazówka: Jeżeli poziomowanie nie zakończy się sukcesem, naciśnij przycisk funkcyjny, aby wybudzić urządzenie i przeprowadź całą procedurę od nowa.

6. Aplikacja mobilna Feiyu ON

6.1 Pobierz aplikację Feiyu ON



Feiyu ON

Zdjęcia/Video

Edycja video

Tryb wertykalny

Efekty video

Śledzenie obiektu

Samowyzwalacz

Zbliżenie

Panorama

Zwolnione tempo

Filtry

Efekty video

Szeroka panorama

Śledzenie twarzy

Tryb horyzontalny

Aktualizacja oprogramowania

i wiele więcej

Pobierz aplikację mobilną FeiyuOn i zainstaluj ją na swoim smartfonie. Aplikację znajdziesz w sklepie Google Play, AppStore oraz pod kodami QR zamieszczonymi poniżej. **Wymagania systemowe:** Android 6.0 lub nowszy, iOS 9.0 lub nowszy.



iOS



Android

6.2 Połączenie Bluetooth

Uruchom gimbal.


Metoda 1: Pobierz i zainstaluj aplikację Feiyu ON na telefonie. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, aby skonfigurować połączenie Bluetooth.

Metoda 2: Uruchom Bluetooth na telefonie. Na liście dostępnych urządzeń znajdź: FY_PocketV2_XX, gdzie XX oznacza indywidualny numer urządzenia (jeżeli telefon nie znajduje gimbalu otwórz w tle aplikację Feiyu ON).

6.3 Połączenie z aplikacją

Uruchom aplikację Feiyu ON na telefonie. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, aby skonfigurować połączenie Bluetooth.

6.4 Interfejs aplikacji



6.5 Aktualizacja oprogramowania

Połącz gimbal z aplikacją Feiyu ON, aby dokonać aktualizacji oprogramowania.

(1) Wybierz ikonę 

(2) Wybierz rodzaj aktualizacji.



(3) Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie smartfona.

Rodzaje aktualizacji:

Aktualizacja panelu kontrolnego (Keyboard update): naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje sterowania za pomocą przycisków urządzenia. Rozszerzenia kompatybilności z kamerami, naprawa bugów.

Aktualizacja Bluetooth (Bluetooth firmware update): naprawa, aktualizacja lub nowe funkcje obsługiwane przez protokół Bluetooth. Rozszerzenia kompatybilności z kamerami, naprawa bugów.

7. Specyfikacja techniczna



Zakres obrotu osi Tilt	165°
Zakres obrotu osi Roll	323°
Zakres obrotu osi Pan	330°
Czas pracy na jednym ładowaniu	9 godzin
Waga	272 g
Udźwig	250 g (przy poprawnym wyważeniu)
Kompatybilność	Telefony z systemami iOS oraz Android o szerokości 41 - 89 mm

Zastrzeżenia prawne

Dziękujemy za zakup gimbała FeiyuTech. Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego i legalnego użytkowania urządzenia. Zapoznaj się uważnie z całym dokumentem, aby zagwarantować prawidłową konfigurację urządzenia. Niestosowanie się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do zniszczenia urządzenia lub otaczających go przedmiotów, a nawet do obrażeń ciała. Rozpoczęcie użytkowania gimbała równoznaczne jest z uważnym zapoznaniem się z instrukcją jego użytkowania. Urządzenie może być używane wyłącznie w celach do których zostało zaprojektowane i które są zgodne z obowiązującym prawem. Producent oraz dystrybutor nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania oraz wypadków z użyciem urządzenia. Uszkodzenia gimbała powstałe z niewyjaśnionych przyczyn nie będą brane pod uwagę podczas procesu reklamacyjnego.

Uwaga

1. Upewnij się, że ruch osi nie jest blokowany przez żadne czynniki zewnętrzne.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych cieczy, jeżeli nie jest ono wodoodporne, ani zachłapanio-odporne. Nie wystawiaj żadnych urządzeń na działanie wody morskiej i innych substancji mogących powodować korozję
3. Nie rozkręcaj samodzielnie urządzenia, nie licząc elementów wskazanych w instrukcji. Jeżeli uważasz, że urządzenie nie działa prawidłowo wyślij je do autoryzowanego serwisu.
4. Ciągła, długotrwała praca może spowodować podwyższenie temperatury silników urządzenia. Zalecamy unikanie takiej sytuacji.

Przechowywanie i konserwacja

1. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
2. Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich temperatur. Nie zbliżaj urządzenia do piekarnika lub mikrofalówki. Nie pozostawiaj go w samochodzie w słoneczne dni.
3. Przechowuj urządzenie w suchym otoczeniu.

Media społecznościowe

Facebook: www.facebook.com/feiyutech

YouTube Channel: www.youtube.com/c/Feiyu-tech

Twitter: www.twitter.com/feiyutech

Instagram: www.instagram.com/FeiyuTech

YouTube Channel: www.youtube.com/c/Feiyu-tech

Online Store: store.feiyu-tech.com



Strona



Facebook



Youtube



Twitter



Instagram

Więcej najnowszych informacji na stronie producenta. Ze względu na nieustannie trwające prace dążące do poprawy jakości pracy stabilizatora produkt może nieznacznie różnić się od tego przedstawionego na rysunkach w niniejszej instrukcji.

Dystrybutor: Foxfoto

E-mail: info@feiyu-tech.pl

Strona: www.feiyu-tech.com

Tel: +48 42 252 99 95



Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

For more information, please visit our official website www.feiyu-tech.com

E-mail: service@feiyu-tech.com Tel: +86 773 2320865

Due to software and hardware improvements, your actual product might differ from the descriptions and pictures in this user manual. You can get the latest user manual from the official website.